

Bedieningshandleiding



VH 11
Bureaustoel
met gestoffeerde rugleuning



VH 21
Bureaustoel
met verstelbare netruggleuning



VH 17
Bureaustoel
met netweave rugleuning



BEDIENINGSHANDLEIDING



1 Zithoogte



2 Zitdiepte



3 Zitneiging



4 Tegendruk rugleuning



5 Synchroon mechanisme



6 Armleuning diepte



7 Lendesteun



8 Breedte armleuningen



10 Armleuning hoogte

BEDIENINGSHANDLEIDING



1 Zithoogte

2 Zitdiepte / schuifzitting

3 Breedte van armleuningen instelbaar door aan de knop te trekken

4 Hoogteverstelling van de armleuning door de knop omhoog te drukken

5 Rugvergrendeling door de hendel omhoog of omlaag te drukken

6 Slinger / lichaamsgewicht aanpassen door aan de slinger te draaien

7 Optie / zitneiging

8 Armsteunverstelling 360 ° door de knop ingedrukt te houden

BEDIENINGSHANDLEIDING



Wielen



Harde wielen
voor tapijtvloeren



Zachte wielen
voor harde vloeren